

SCANDATEX®

Standart Cam Tekstili Duvar Kaplaması



Duvar yüzeylerinde çapakları raspa ile kazıyın. Delikleri ve çatlakları dolgu ile doldurun. Duvarların pürüzsüz olmasını sağlayın.

Alçıpan yüzeylerde ise ek birleşim yerlerine derz bandı yapıştırarak delik ve çatlakları dolgu malzemesi ile doldurun. Duvarların pürüzsüz olmasını sağlayın.



Duvarı zımpara kağıdı ile zımparalayın. Yüzey pürüzsüz ve eşit olsun.



Duvarların yüksekliğini ölçün ve ağırları bu uzunluğa göre kesin + 10 cm ekleyin.

erdeco
Dekorasyon Mağazası

SCANDATEX®

SCANDATEX®



Tutkal kovaındaki önerilere göre yapıştırıcıyı duvara sürün yada cam tekstilinin arkasına uygulayın.



Cam tekstili ürünü dik tutarak tutkallı tarafı arkaya gelecek şekilde + 5 cm tavan bitiminde fazlalık bırakarak duvara asın.



Cam tekstili ek yerlerini yan yana getirerek örtüşmesini sağlayın.

erdeco
Dekorasyon Mağazası

SCANDATEX®

SCANDATEX®



Cam tekstilini yüzeye köşeleri keskin olmayan plastik bir spatula ile yukarıdan aşağı bastırarak hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırın.



Cam tekstilini kesmeden önce ürünün tavana ve zemine iyice bastırıldığından emin olun. Spatula ile bastırarak, falçata ile fazlalıkları kesin.



Ürün kurduğunda (yaklaşık 12 saat sonra) duvarı boyamaya başlayın.

Tavan, zemin, pencereler, köşeler ve bitimleri bir fırça ile kestirmelerini yapın.

Ardından boyayı normal bir rulo ile iki kat uygulayın.

erdeco
Dekorasyon Mağazası

SCANDATEX®